



HiBy R8SS の 4G データ通信の仕様説明



■HiBy R8SS では SIM カードスロットを実装し、4G 回線でのデータ通信が可能です。R8AL では Wi-Fi でのみご使用が可能です。4G 通信に対応している R8SS の発売は中国・香港・日本のみとなり、中国・香港版と日本版では RAM、ROM 容量※が異なります。 ※中国・香港版の R8SS は RAM6GB・ROM128GB、日本版は RAM4GB・ROM64GB
SIM カードスロットは本体左側面の 2 つあるスロットのうち上部にあるスロットです。対応している SIM サイズは nanoSIM です。

■R8SS は下記のバンド帯に対応しています。

FDD-LTE (Band 1 / 3 / 5 / 8 / 11 / 21 / 28)

TD-LTE (Band 41)

HiBy R8SS の 4G 回線使用上の注意

お客様が契約されているキャリアの使用する周波数帯域（バンド帯）を必ずご確認ください。

キャリアごと、またお住まいの地域ごとで使用されている周波数帯域が異なります。

キャリアや地域によっては R8SS で通信がご利用いただけない場合がございます。

HiBy Japan ではお客様がご使用のキャリアやお住いの地域ごとに必要なバンド帯域などのサポートは致しかねます。また、R8SS では 3G 回線には対応しておりませんのでご注意ください。

何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。